

Montage handleiding
Barrière voorziening
Bar-roz-ODD/2-KS
Montage op de dag
Kunststof zonder staal



A

B



Monteer de hoeklijn met de bijgeleverde schroeven (2mm voorboren) aan weerskanten van het kozijn handvast zonder het kunststof dol te draaien, foto A. Boor dan met een 4 mm boortje het kunststof ter plaatse van de M5 gaatjes door. (Voorzichtig beschadig de draad niet!!)

Maak vervolgens de stang op lengte en monteer deze met de bijgeleverde M5 boutjes zie foto B. Maak vervolgens de zichtbare schroeven en boutjes onklaar.

ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4101BE Culemborg

Bar-roz-ODD/2-KS: Versie 07-05-2015

Montage handleiding
Barrière voorziening
Bar-roz-ODD/2-KS
Montage op de dag
Kunststof zonder staal



A

B



Monteer de hoeklijn met de bijgeleverde schroeven (2mm voorboren) aan weerskanten van het kozijn handvast zonder het kunststof dol te draaien, foto A. Boor dan met een 4 mm boortje het kunststof ter plaatse van de M5 gaatjes door. (Voorzichtig beschadig de draad niet!!)

Maak vervolgens de stang op lengte en monteer deze met de bijgeleverde M5 boutjes zie foto B. Maak vervolgens de zichtbare schroeven en boutjes onklaar.

ASTRA Beveiligingen
Pascalweg 25 F
4101BE Culemborg

Bar-roz-ODD/2-KS: Versie 07-05-2015